

Zusammensetzen der Masten



Die Fahnenmasten besitzen die neue praktische Steckverbindung. Die einzelnen Mastrohre müssen lediglich zusammengesteckt und mit einer Schraube gesichert werden.

Vorgehen:

- a) Oberes Rohr mit montierter Mastverbindung über das untere Rohr einschieben.
- b) Mitgelieferte Linsenschraube M6x25mm in Tuptara-Blindnietmutter eindrehen und festschrauben.
- c) Fahnen-Hissvorrichtung gemäss separater Anleitung montieren.